

乐高®教育动手实践 式学习中的卫生安 全须知

乐高®积木和得宝®积木选材精良，旨在为儿童提供安全和有趣的学习体验。为帮助教师遵循当地有关教室和学习材料清洁与消毒的最新指南，我们制定了以下卫生指南。



- 在清洁乐高®积木之前，请确保遵循当地教育部门和/或卫生部门有关课堂学习材料清洁和消毒的指导。
- 请确保在清洁之前将所有乐高积木拆开，否则将无法有效清洁连接件。同时，电子/智能硬件应分开清洁。
- 请使用不高于104°F / 40°C 的水、肥皂以及软布或海绵手洗清洁乐高积木。
- 请在每次使用前，用一次性湿巾或蘸有消毒剂的超细纤维布擦拭电子元件（例如智能集线器，传感器，电机）。
- 请在清洁时轻轻擦拭，并避免用任何液体溶液浸没或喷洒电子元件。
- 避免将乐高积木或硬件放入洗衣机或洗碗机。切勿使用烤箱、微波炉或吹风机对它们进行干燥处理。不应将乐高积木暴露于高于 140°F/60°C 的温度下。
- 清洁前，请确保断开电源连接，并从智能集线器上拔下所有传感器和电机。

免责声明

对玩具表面消毒需要用到酒精或漂白剂。然而，在大多数情况下，使用酒精消毒剂或漂白剂溶液擦拭表面会损坏乐高®积木，并且频繁接触各种消毒剂存在无法预见的影响。使用消毒剂可能会损坏装饰，使透明乐高积木变得模糊，或导致裂纹。出于安全原因，我们建议经常检查玩具是否存在裂纹，并处理任何带有裂纹的乐高积木。

有关乐高教育课堂方案的更多信息，请访问 <https://education.lego.com/zh-cn/support>