BRUGER-VEJLEDNING

IT • FYSIK • NATUR/TEKNOLOGI • MATEMATIK

=ma



LEGOeducation.com/MINDSTORMS

00000

INDHOLDSFORTEGNELSE



INTRODUKTION				
+	Velkommen	3		
EV3-TEKNOLOGIEN				
+	Oversigt	4		
+	EV3-klodsen	5		
	Oversigt	5		
	Sådan isættes batterier	8		
		10		
+	EV3-motorer	11		
	Mellemstor motor	11		
	EV2-concoror	12		
Τ.	Farvesensor	12		
	Gvrosensor	13		
	Tryksensor	14		
	Ultralydssensor	15		
	Infrarød sensor og infrarød positionsgiver	16		
	Temperatursensor	18		
+	Sådan tilsluttes sensorer og motorer	19		
+	Sådan sluttes EV3-klodsen til computeren	20		
		20		
	Iradiøst – Bluetooth	21		
		22		
*	Sadan sluttes EV3-kloasen til din tablet	25		
	Sådan opretter du en Bluetooth-forbindelse til Android-	20		
	Chromebook- og Windows-enheder	26		
÷	FV3-klodsgrænseflade	27		
1	Kør seneste	27		
	Filnavigation	27		
	Klods-apps	28		
	Indstillinger	34		
N Y	Liste over lydfiler	29		
÷	Liste over hjulledfiler	43		
÷	Liste over aktiver til appen Klodsprogram	47		

LEGOeducation.com

LEGO, the LEGO logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks of the/sont des marques de commerce du/son marcas registradas de LEGO Group. ©2013, 2016, 2018 The LEGO Group.

INTRODUKTION

Velkommen

LÆR MED LEGO® MINDSTORMS® EDUCATION

Siden begyndelsen af dette århundrede har LEGO® MINDSTORMS® Education banet vejen inden for fysik, natur/teknologi og matematik og har inspireret brugerne til at deltage i sjov og praktisk læring. Med kombinationen af LEGO byggesystemer og LEGO MINDSTORMS Education EV3-teknologien findes der nu endnu flere måder at lære om robotteknik og undervise i principperne for programmering, fysik og matematik.

Kernen i LEGO MINDSTORMS Education er EV3-klodsen, som er en programmerbar, intelligent klods, der styrer motorer og sensorer og giver mulighed for trådløs kommunikation. Vælg, hvilke motorer og sensorer du vil bruge, og byg din robot lige præcis, som du vil have den.

Som grænseflade mellem dig og EV3-klodsen har vi udviklet LEGO MINDSTORMS Education EV3 Lab og EV3 Programmering. EV3 Lab til Windows og Mac giver dig let adgang til indhold, programmering, datalogging, digitale arbejdshæfter og meget mere, mens EV3 Programmering indeholder mange af de samme funktioner med en touch-grænseflades brugervenlighed og nemme betjening. Følg de integrerede demoer i Robot Educator, så lærer du på ingen tid at skabe, programmere og styre en robot. Det intuitive ikonbaserede programmeringsmiljø er fuldt af udfordringer, og EV3 Labs dataloggingmiljø er et effektivt værktøj til videnskabelige eksperimenter.

Der kommer hele tiden nye EV3-baserede pensumpakker til LEGO Education, som er udviklet af erfarne undervisere. Vores mission er at tilbyde effektiv kundesupport, professionel udvikling og videreuddannelse af lærere, der bruger robotteknikken i MINDSTORMS i klasseværelset.

Kunne du tænke dig at arbejde som rigtige videnskabsmænd og ingeniører? Meld dig til FIRST[®] LEGO League og World Robot Olympiad, som begge støttes af LEGO Education – og få uvurderlig viden, erfaring og større selvtillid!

Vi håber, du vil nyde rejsen!







LEGOeducation.com

Oversigt





EV3-klodsen

Oversigt

Displayet viser, hvad der sker inde i EV3-klodsen, og giver mulighed for at bruge klodsgrænsefladen. Du kan også bruge det til at tilføje tekst, tal eller grafik til din programmering eller dine eksperimenter. Du kan f.eks. programmere displayet til at vise et glad ansigt (eller et trist ansigt) til et sammenligningssvar eller vise et tal, som er resultatet af en matematisk udregning (læs mere om, hvordan du skal bruge **Display-blokken** i hjælpen til EV3 Lab). Med**betjeningsknapperne**kandunavigereinde i EV3-klodsgrænsefladen. De kan også bruges som programmerbare aktivatorer. Du kan f.eks. programmere din robot til at løfte sine arme, hvis man trykker på Op, eller sænke dem, hvis man trykker på Ned (læs mere under **Sådan bruges betjeningsknapperne** i hjælpen til EV3 Lab).



LEGOeducation.com

TEKNISKE SPECIFIKATIONER FOR EV3-KLODSEN

- Operativsystem LINUX
 300 MHz ARM9-processor
 Flash-hukommelse 16 MB
 - + RAM 64 MB

Klodsens skærmopløsning – 178x128/Sort/hvid
 USB 2.0 kommunikation til værts-pc – Op til 480 Mbit/sek.
 USB 1.1 værtskommunikation – Op til 12 Mbit/sek.

- Micro SD-kort Understøtter SDHC, Version 2.0,
 - Maks. 32 GB
 - Motor- og sensorporte
 Kabler RJ12
 - Understøtter automatisk id
 Strømforsyning 6 AAbatterier/genopladelige

EV3-klodsen

Indikatorlampen for klodsstatus, som sidder ved betjeningsknapperne, viser den aktuelle status for EV3-klodsen. Den kan være grøn, orange eller rød og kan blinke. Koderne for indikatorlampen for klodsstatus er:

- + Rød = Opstart, Opdaterer, Luk
- + Rødt blink = Optaget
- + Orange = Advarsel, Klar
- + Orange blink = Advarsel, Kører
- + Grøn = Klar
- + Grønt blink = Kører program

Du kan også programmere indikatorlampen for klodsstatus til at vise andre farver og blinke, når forskellige betingelser er opfyldt (læs mere om, hvordan du bruger **blokken Indikatorlampe for klodsstatus** i hjælpen til EV3 Lab).



Indikatorlampe for klodsstatus – Rød



Indikatorlampe for klodsstatus – Orange



Indikatorlampe for klodsstatus – Grøn

EV3-klodsen

LEGOeducation.com



EV3-klodsen

Sådan isættes batterier

Med LEGO[®] MINDSTORMS[®] Education EV3 kan du vælge enten at bruge normale AA-batterier eller den genopladelige EV3-batteripakke, som følger med LEGO MINDSTORMS Education EV3-basissættet. Hvis du afprøver begge muligheder, vil du finde ud af, at de hver især har nogle egenskaber, du skal tage højde for, når du bygger dine robotter. Seks AA-batterier vejer f.eks. mere end det genopladelige batteri, og EV3-klodsen med det genopladelige batteri isat er lidt større end EV3-klodsen med seks AA-batterier.

Det genopladelige EV3-batteri er et enkelt og besparende alternativ til AA-batterier. Det kan genoplades, mens det sidder i en model, så du er fri for at skille en robot ad for at udskifte batterierne.

For at isætte det genopladelige batteri i EV3-klodsen skal du fjerne batteridækslet på bagsiden af EV3-klodsen ved at presse de to plastictapper på siden sammen. Fjern eventuelle batterier i EV3klodsen. Isæt det genopladelige batteri i de huller, hvor batteridækslet sad, og klik batteriet på plads. Batteridækslet skal ikke bruges.

Hvis det er første gang, du bruger batteriet – eller hvis batteriet er helt afladet, skal du lade batteriet og EV3-klodsen lade op sammen i mindst 20 minutter.

Slut det genopladelige batteri til en stikkontakt med den medfølgende strømledning. Sørg for at placere ledningen og batteriet et sted, hvor man ikke kan falde over dem, og hvor de ikke bliver våde.

Når du sætter det uopladede batteri i en stikkontakt, tændes en rød indikatorlampe. Når batteriet er opladet, bliver lampen slukket, og den grønne lampe tænder. Genopladningen tager normalt tre til fire timer. Hvis du bruger EV3-klodsen, mens batteriet oplader, tager det længere tid. Det anbefales, at batteriet lades helt op, før du begynder at bruge det genopladelige batteri for første gang.



Genopladeligt EV3-batteri







LEGOeducation.com

EV3-klodsen

EV3-klodsen skal bruge **seks AA/LR6- batterier**, hvis du ikke bruger det genopladelige batteri. Alkaliske AA-batterier eller genopladelige AA-litiumionbatterier anbefales. AA-batterierne er et godt valg, hvis din robot kunne bruge lidt mere vægt.

For at isætte AA-batterierne skal du fjerne batteridækslet på bagsiden af EV3-klodsen ved at presse de to plastictapper på siden sammen. Sæt batteridækslet på igen, når du har isat de seks AAbatterier.

VIGTIGE OPLYSNINGER OM BATTERIER:

- + Brug aldrig forskellige batterityper sammen (eller en kombination af gamle og nye batterier).
- + Tag batterierne ud af EV3-klodsen, når du ikke bruger den.
- + Brug aldrig beskadigede batterier.
- + Brug den rigtige batterioplader under opsyn af en voksen.
- + Forsøg aldrig at genoplade batterier, som ikke er genopladelige.

Bemærk: Hvis der ikke er ret meget strøm på batterierne, kan det være, at indikatorlampen for klodsstatus bliver ved med at lyse rødt, når du har trykket på startknappen, mens der stadig står "Starting" (systemet starter op) på displayet.

SPAR PÅ STRØMMEN

- Fjern batterierne, når du ikke bruger EV3.
 Husk at holde de forskellige batterisæt i deres egen beholder, så de kan bruges sammen.
- + Skru ned for lyden.
- + Juster dvaleindstillingen.
- + Sluk for Bluetooth og Wi-Fi, når du ikke bruger det.
- + Undgå unødvendigt slid på motorerne.









Indikator for lavt batteriniveau

EV3-klodsen

Sådan tændes For EV3-klodsen

Tryk på midterknappen for at tænde for EV3-klodsen. Når du har trykket på knappen, lyser indikatorlampen for klodsstatus rød, og skærmen "Starting" (systemet starter op) vises.

Når lampen skifter til grøn, er EV3-klodsen klar.

Sådan slukkes EV3-klodsen

Klik på tilbageknappen, indtil du ser skærmen Luk ned.

Afbryd X vil allerede være valgt. Brug højreknappen til at vælge Accepter, og klik derefter på midterknappen for at bekræfte. EV3klodsen er nu slukket. Hvis du trykker på OK, mens X er valgt, vender du tilbage til skærmen Kør seneste.



Skærmen Systemet starter op



Skærmen Luk ned

LEGOeducation.com

EV3-motorer

Stor motor

Den store motor er en kraftig "intelligent" motor. Den har en indbygget omdrejningssensor med én grads fejlmargin, så motoren kan styres helt præcist. Den store motor er optimeret til at være dine robotters chassis.

Ved at bruge programmeringsblokken Bevægelsesstyring eller Tankstyring vil de store motorer koordinere deres handling samtidig.

Mellemstor motor

Den mellemstore motor har også en indbygget omdrejningssensor (med én grads fejlmargin), men den er mindre og lettere end den store motor. Det betyder, at den reagerer hurtigere end den store motor.

Den mellemstore motor kan programmeres til at tænde eller slukke, styre strømniveauet eller køre i den tid eller de omdrejninger, du har angivet.

SAMMENLIGN DE TO MOTORER:

- Den store motor k
 ører med 160-170 omdr./min., med et drejningsmoment på 20 Ncm og et stall-moment på 40 Ncm (langsommere, men st
 ærkere).
- Den mellemstore motor kører med 240-250 omdr./min., med et drejningsmoment på 8 Ncm og et stall-moment på 12 Ncm (hurtigere, men ikke så stærk).
- + Begge motorer understøttes af automatisk id.

Der findes flere oplysninger om brug af omdrejningssensoren i programmeringen i **Sådan bruges motorens omdrejningssensor** i hjælpen til EV3 Lab.



LEGOeducation.com

EV3-sensorer

Farvesensor

Farvesensoren er en digital sensor, som kan registrere farven eller lysintensiteten af det lys, der kommer ind i det lille vindue foran på sensoren. Sensoren kan bruges i tre forskellige tilstande: Farve, Intensitet af reflekteret lys og Intensitet af omgivende lys.

I tilstanden **Farve** kan farvesensoren genkende syv farver – sort, blå, grøn, gul, rød, hvid og brun – samt ingen farve. Evnen til at skelne mellem farverne betyder, at robotten kan programmeres til at sortere farvede bolde eller blokke, sige navnene på farverne, når den registrerer dem, eller stoppe, når den ser rødt.

I tilstanden **Intensitet af reflekteret lys** måler farvesensoren intensiteten af det lys, der reflekteres tilbage fra en lampe, som lyser rødt. Sensoren bruger en skala fra 0 (meget mørk) til 100 (meget lys). Det betyder, at robotten kan programmeres til at bevæge sig rundt på en hvid overflade, indtil den registrerer en sort streg, eller læse et identifikationskort med farvekode.

I tilstanden **Intensitet af omgivende lys** måler farvesensoren styrken af det lys, der kommer ind i vinduet fra det omgivende miljø, f.eks. sollys eller lysstrålen fra en lommelygte. Sensoren bruger en skala fra 0 (meget mørk) til 100 (meget lys). Det betyder, at du kan programmere robotten til at starte en alarm, når solen står op om morgenen, eller til at stoppe, hvis lyset går ud.

Farvesensorens målingsfrekvens er 1 kHz.

For at sikre, at farvesensoren måler så nøjagtigt som muligt, skal den i tilstanden Farve eller Intensitet af reflekteret lys holdes i den rigtige vinkel, tæt på – men ikke så tæt, at den rører – den overflade, den skal undersøge.

Der findes flere oplysninger i Sådan bruges farvesensoren i hjælpen til EV3 Lab.





Tilstanden Farve



Tilstanden Intensitet af reflekteret lys



Tilstanden Intensitet af omgivende lys

LEGOeducation.com

EV3-sensorer

Gyrosensor

Gyrosensoren er en digital sensor, som registrerer rotation på én akse. Hvis du drejer gyrosensoren i den retning, som pilene på sensoren viser, kan sensoren registrere rotationshastigheden i grader pr. sekund. (Den højeste rotationshastighed, som sensoren kan måle, er 440 grader i sekundet). Du kan f.eks. bruge rotationshastigheden til at registrere, om en del af din robot drejer, eller om din robot vælter.

Derudover holder gyrosensoren styr på den totale rotationsvinkel i grader. Du kan f.eks. bruge denne rotationsvinkel til at se, hvor langt din robot har drejet. Det betyder, at du kan programmere drejninger (på den akse, hvor gyrosensoren måler) med en nøjagtighed på +/- 3 grader for en drejning på 90 grader.

Bemærk: Sensoren skal holdes helt stille, når den sættes i EV3klodsen. Hvis gyrosensoren sættes til robotten, skal robotten holdes helt stille i startpositionen, når gyrosensoren sættes i EV3-klodsen.

SÅDAN TILSLUTTES GYROSENSOREN

Gå til skærmen Klods-app (tredje fane) på EV3-klodsen, og brug midterknappen til at vælge Portvisning.

Brug et fladt sort forbindelseskabel til at slutte gyrosensoren til EV3-klodsen i port 2. Sørg for at holde sensoren meget stille, mens du gør dette. Appen Portvisning bør vise et "0" i det lille vindue, der sidder som nummer to fra venstre forneden på EV3-klodsens display. Det er det vindue, der viser inputværdier fra port 2.

Observer displayet i nogle sekunder, mens du stadig holder sensoren helt stille. Det bør fortsat vise "0" for port 2 med gyrosensoren. Hvis værdierne for gyrosensoren ikke viser "0" hele tiden, mens den tilsluttes, skal sensoren kobles fra, og proceduren skal gentages.

Når skærmen har vist "0" konstant i nogle sekunder, kan du prøve at dreje sensoren og observere, hvordan vinklen ændrer sig. Husk, at gyrosensoren kun måler vinklen på én akse.

Der findes flere oplysninger i Sådan bruges gyrosensoren i hjælpen til EV3 Lab.

INDHOLDSFORTEGNELSE |





Rotation på én akse



Skærmen Klods-app



Portvisning med gyrosensor

EV3-sensorer

Tryksensor

Tryksensoren er en analog sensor, som kan registrere, når der trykkes på sensorens røde knap, og når den slippes. Det betyder, at tryksensoren kan programmeres til tre tilstande – trykket ind, sluppet eller stødt (både trykket ind og sluppet).

Med input fra tryksensoren kan en robot programmeres til at se verden, som en blind person ville gøre det. Den rækker en hånd ud og reagerer, når den rører ved noget (trykket ind).

Du kan bygge en robot med en tryksensor trykket mod overfladen under den. Så kan du programmere den til at reagere (Stop!), når den er lige ved at køre ud over kanten på et bord (når sensoren slippes).

En kamprobot kan programmeres til at blive ved med at presse sig fremad mod sin modstander, indtil modstanderen trækker sig tilbage. Disse to handlinger – trykket ind og derefter sluppet – udgør stødt.

Der findes flere oplysninger i Sådan bruges tryksensoren i hjælpen til EV3 Lab.





Trykket ind



Sluppet



Stød

INDHOLDSFORTEGNELSE

LEGOeducation.com

Ultralydssensor



Måleafstand

EV3-sensorer

Ultralydssensor

Ultralydssensoren er en digital sensor, som kan måle afstanden til en genstand foran sig. Det gør den ved at udsende højfrekvente lydbølger og måle, hvor lang tid det tager for lyden at reflektere tilbage til sensoren. Lydfrekvensen er så høj, at du ikke kan høre den.

Afstanden til en genstand kan måles enten i tommer eller i centimeter. Dermed kan du programmere din robot til at stoppe i en vis afstand fra en væg.

Når du bruger centimeter, kan robotten registrere afstande på mellem 3 og 250 cm (med en nøjagtighed på +/- 1 cm). Når du bruger tommer, kan robotten registrere afstande på mellem 1 og 99 tommer (med en nøjagtighed på +/- 0,394 tommer). En værdi på 255 cm eller 100 tommer betyder, at sensoren ikke kan registrere en genstand foran sig.

Hvis øjnene på ultralydssensoren lyser konstant, er sensoren i tilstanden Mål. Et blinkende lys betyder, at den er i tilstanden Tilstedeværelse.

I Tilstedeværelse kan sensoren registrere en anden ultralydssensor i nærheden. Når den lytter efter genstande, registrerer sensoren lydsignaler, men sender dem ikke.

Ultralydssensoren kan hjælpe dine robotter med at undgå møbler, spore et mål i bevægelse, registrere en ubuden gæst på dit værelse eller bippe højere og højere eller hurtigere og hurtigere, når en genstand kommer tættere på sensoren.

Der findes flere oplysninger i Sådan bruges ultralydssensoren i hjælpen til EV3 Lab.

BEMÆRK:

Eftersom ultralydssensoren kræver, at lydbølger reflekteres tilbage, er det ikke sikkert, at den kan registrere strukturerede overflader eller afrundede genstande. En genstand kan også være for lille til, at ultralydssensoren kan registrere den.

LEGOeducation.com

EV3-sensorer

Infrarød sensor og infrarød positionsgiver

Den infrarøde sensor er en digital sensor, som kan registrere infrarødt lys, der reflekteres fra massive genstande. Den kan også registrere infrarøde lyssignaler fra den infrarøde positionsgiver.

Den infrarøde sensor kan bruges i tre forskellige tilstande: Afstand, Positionsgiver og Fjernbetjening.

TILSTANDEN AFSTAND

I tilstanden Afstand bruger den infrarøde sensor de lysbølger, der reflekteres tilbage fra en genstand, til at vurdere afstanden mellem sensoren og genstanden. Den angiver afstanden i værdier mellem 0 (meget tæt på) til 100 (langt væk) og ikke som et bestemt antal centimeter eller tommer. Sensoren kan registrere genstande op til 70 cm væk, afhængigt af genstandens størrelse og form.

Der findes flere oplysninger i **Sådan bruges den infrarøde sensor** i **tilstanden Afstand** i hjælpen til EV3 Lab.

TILSTANDEN POSITIONSGIVER

Vælg en af den infrarøde positionsgivers fire kanaler på den røde kanalvælger. Den infrarøde sensor vil registrere et positionsgiversignal, der svarer til den kanal, du angiver i programmet, op til en afstand på ca. 200 cm i den retning, den vender.

Når sensoren først har registreret positionsgiveren, kan den vurdere den generelle retning og afstand til positionsgiveren. Du kan bruge disse oplysninger til at programmere en robot til at lege gemmeleg, hvor du bruger den infrarøde positionsgiver som mål. Retningen vil være en værdi mellem -25 og 25, hvor 0 angiver, at positionsgiveren er lige foran den infrarøde sensor. Afstanden angives i værdier mellem 0 og 100.

Der findes flere oplysninger i Sådan bruges den infrarøde sensor i tilstanden Positionsgiver i hjælpen til EV3 Lab.





Tilstanden Afstand



Tilstanden Positionsgiver

LEGOeducation.com





Tilstanden Fjernbetjening

EV3-sensorer

Den infrarøde positionsgiver er en separat enhed, som kan være håndholdt eller indbygget i en anden LEGO® model. Den skal bruge to alkaliske AAA-batterier. Tryk på knappen Tilstand af positionsgiver øverst på enheden for at tænde for den infrarøde positionsgiver. Et grønt LED-lys tændes, hvilket viser, at enheden er aktiv og transmitterer konstant. Hvis du trykker på knappen igen, slukker du for positionsgiveren (efter en time uden aktivitet slukker positionsgiveren automatisk).

TILSTANDEN FJERNBETJENING

Du kan også bruge den infrarøde positionsgiver som fjernbetjening til din robot. Når positionsgiveren er i tilstanden Fjernbetjening, kan den registrere, hvilken knap (eller kombination af knapper) på positionsgiveren der trykkes på. Der er i alt 11 mulige knapkombinationer:

- 0 = Ingen knap (og Tilstand af positionsgiver er slukket)
- **1** = Knap 1
- 2 = Knap 2
- **3** = Knap 3
- 4 = Knap 4
- 5 = Både knap 1 og knap 3
- 6 = Både knap 1 og knap 4
- 7 = Både knap 2 og knap 3
- 8 = Både knap 2 og knap 4
- 9 = Tilstand af positionsgiver er tændt
- **10** = Både knap 1 og knap 2
- 11 = Både knap 3 og knap 4

Der findes flere oplysninger i Sådan bruges den infrarøde sensor i tilstanden Fjernbetjening i hjælpen til EV3 Lab.

BEMÆRK:

Den infrarøde sensor og den infrarøde positionsgiver følger ikke med LEGO[®] MINDSTORMS[®] Education EV3-basissættet, men kan købes som tilbehør.

LEGOeducation.com



Temperatursensor

EV3-sensorer

Temperatursensor

Temperatursensoren er en digital sensor, som måler temperaturen ved spidsen af metalføleren. Sensoren måler i Celsius (-20 °C til 120 °C) og Fahrenheit (-4 °F til 248 °F) med en nøjagtighed på 0,1 °C.

Temperatursensoren bruges oftest til at indsamle data til varmerelaterede dataloggingprojekter. Med et 50 cm langt forbindelseskabel og en 6,4 cm lang metalføler er det nemt for sensoren at måle varme væsker på afstand af EV3-klodsen og andet elektronik.

Der findes flere oplysninger i Sådan bruges temperatursensoren i hjælpen til EV3 Lab.



LEGOeducation.com

Sådan tilsluttes sensorer og motorer

Motorer og sensorer skal være sluttet til EV3-klodsen for at kunne fungere.

Forbind sensorerne til EV3-klodsens indgangsporte 1, 2, 3 og 4 med de flade sorte forbindelseskabler.

Hvis EV3-klodsen ikke er sluttet til din enhed, mens du programmerer, vil softwaren tildele sensorerne til følgende standardporte:

- + Port 1: Tryksensor
- + Port 2: Gyrosensor/Temperatursensor
- + Port 3: Farvesensor
- + Port 4: Ultralydssensor/Infrarød sensor

Bemærk: Temperatursensoren understøttes ikke i EV3 Programmering.

Hvis EV3-klodsen er sluttet til din enhed, mens du programmerer, vil EV3 Programmering/EV3 Lab automatisk identificere, hvilken port der bruges til hver enkelt sensor og motor.

Forbind motorerne til EV3-klodsens udgangsporte A, B, C og D med de flade sorte forbindelseskabler.

Som med sensorerne gælder det, at hvis EV3-klodsen ikke er tilsluttet, når du skriver et program, vil de enkelte motorer blive tildelt til følgende standardporte:

- + Port A: Mellemstor motor
- + Port B og C: To store motorer
- + Port D: Stor motor

Hvis EV3-klodsen er sluttet til din enhed, mens du programmerer, vil EV3 Programmering/EV3 Lab automatisk tildele den korrekte port i dine programmer.



Sådan tilsluttes sensorer



Sådan tilsluttes motorer



skelne mellem to eller flere ens sensorer eller motorer.

LEGOeducation.com

Sådan sluttes EV3-klodsen til computeren

Slut EV3-klodsen til computeren med enten et USB-kabel eller trådløst via enten Bluetooth eller Wi-Fi.

USB-kabel

Sæt mini-USB-enden på USB-kablet i EV3-klodsens pc-port (ved siden af port D). Sæt USB-enden i computeren.



Tilslutning med USB-kabel

Sådan sluttes EV3-klodsen til computeren

Trådløst – Bluetooth

Hvis din computer ikke har Bluetooth, skal du bruge en Bluetooth USB-dongle.

Sådan opretter du en Bluetooth-forbindelse til computeren

Før du kan oprette en Bluetooth-forbindelse mellem EV3-klodsen og computeren med EV3 Lab, skal du aktivere Bluetooth på EV3klodsen. Du finder en vejledning til dette på side 35.

Når du har aktiveret Bluetooth på EV3-klodsen, kan den forbindes til computeren og EV3 Lab.

- 1. Kontrollér først, at EV3-klodsen er tændt.
- 2. Åbn et nyt eller eksisterende program i EV3 Lab.
- 3. Gå til hardwaresiden i skærmens nederste højre hjørne maksimer vinduet, hvis det er minimeret.
- 4. Klik på fanen Tilgængelige klodser. Hvis din EV3-klods ikke allerede står på listen, skal du klikke på knappen Opdater for at finde EV3-klodsen og afkrydse det Bluetooth-felt, der vises.
- Accepter forbindelsen på din EV3-klods manuelt, indtast derefter adgangsnøglen, og tryk på midterknappen for at bekræfte. 1234 er standard. Gentag dette i EV3 Lab.
- Forbindelsen er nu oprettet, og der vises et "<>"-symbol i øverste venstre hjørne af EV3-klodsens display (ved siden af Bluetoothikonet), som bekræfter forbindelsen.

Klik på knappen Afbryd ved siden af knappen Opdater på hardwaresiden for at frakoble EV3-klodsen fra computeren.

Der findes flere oplysninger om Bluetooth-indstillinger på EV3-klodsen på side 35.



Trådløs forbindelse

LEGOeducation.com

Sådan sluttes EV3-klodsen til computeren

Trådløst – Wi-Fi

LEGOeducation.com

For at kunne slutte EV3-klodsen til computeren skal du have en Wi-Fi-USB-dongle. Du kan få en liste over kompatible dongles hos din lokale LEGO[®] Education leverandør eller på det officielle LEGO MINDSTORMS[®] Education websted (<u>www.LEGOeducation.com/</u><u>MINDSTORMS</u>).

For at starte opsætningen skal du have adgang til et trådløst netværk og kende netværkets navn og adgangskode.

Hvis EV3 Lab er åbent, skal du lukke det og isætte Wi-Fi-donglen i EV3-klodsen i USB-værtsporten.

Før du kan slutte EV3-klodsen til et netværk, skal du aktivere Wi-Fi på EV3-klodsen. Du finder en vejledning til dette på side 37.





Sådan sluttes EV3-klodsen til computeren

Sådan sluttes EV3-klodsen til et netværk

Efter at have valgt Wi-Fi på skærmen Indstillinger, brug da Op-knappen til at gå til "Connections" (forbindelser), og tryk på midterknappen for at godkende. EV3-klodsen vil nu søge efter tilgængelige Wi-Fi-netværk.

Find dit netværk på listen ved hjælp af Op- og Ned-knapperne. Hvis EV3-klodsen ikke allerede er forbundet til netværket (angivet med et flueben), skal du vælge netværket med midterknappen.

I dialogboksen "Networks" (netværk) skal du vælge "Connect" (tilslut) og trykke på OK ved hjælp af midterknappen. Derefter vil du blive bedt om at indtaste krypteringstype og adgangskoden til netværket, og du skal bruge Venstre, Højre, Op og Ned til at navigere (bemærk, at der er forskel på store og små bogstaver her).

Når du har indtastet den rigtige adgangskode, skal du klikke på fluebenet for at bekræfte. Nu er du tilsluttet netværket.

Hvis EV3-klodsen ikke kan finde dit netværk i søgningen, kan det være fordi, at det er skjult. Vælg "Add hidden" (tilføj skjult) for at tilslutte til et skjult netværk.

Derefter vil du blive bedt om at indtaste navn, krypteringstype og adgangskode for det skjulte netværk, du vil tilføje (bemærk, at der er forskel på store og små bogstaver her). Når du har gjort det, vil EV3-klodsen være sluttet til det skjulte netværk, og netværket vil være angivet på netværkslisten.



Netværksliste



Adgangskode til netværk



Sådan oprettes forbindelse til et netværk



Tilføj skjult netværk

BEMÆRK:

Når du har oprettet forbindelse til et netværk med adgangskoden, vil EV3-klodsen huske adgangskoden for fremtiden. De kendte netværk er angivet på listen med en stjerne (*).

LEGOeducation.com

Sådan sluttes EV3-klodsen til computeren

Sådan oprettes en Wi-Fi-forbindelse fra computeren til EV3-klodsen Slut EV3-klodsen til computeren med USB-kablet.

Åbn et program i EV3 Lab. Åbn Trådløs opsætning i hardwarevinduet (i skærmens nederste højre hjørne), eller vælg Trådløs opsætning i menuen Funktioner.

Computeren viser de netværk, den kan finde.

Vælg det netværk, du ønsker at oprette forbindelse til, og klik på knappen "Tilslut" for at konfigurere forbindelsen. For at tilføje et netværk, hvis netværksnavn ikke vises (SSID), skal du klikke på "Tilføj".

Klik på "Rediger" for at ændre indstillingerne for et tidligere konfigureret netværk.

Klik på "OK" for at oprette en Wi-Fi-forbindelse. Når forbindelsen er oprettet, kan du tage USB-kablet ud.

Netværksnavn (SSID)	Status
	Tilsluttet
Cigniti 🔒	Tilgængelig
Srikanth's Wi-Fi Network 🔒	Tilgængelig
Cigniti-Guest 🛍	Tilgængelig
?????? 🛍	Tilgængelig

Værktøjet Trådløs opsætning

Sådan sluttes EV3-klodsen til andre enheder

Sådan opretter du en Bluetooth-Forbindelse til din iPad

For at downloade og køre programmer, som du laver i EV3 Programmering, skal du slutte din iPad til EV3-klodsen via Bluetooth ved hjælp af følgende trin (du kan se en animation af tilslutningsprocessen i Quick Start-videoen i lobbymenuen i EV3 Programmering):

- 1. Kontrollér, at EV3-klodsen er tændt.
- Aktivér Bluetooth på EV3-klodsen, og aktivér iPhone/iPad/iPodindstillingen (se mere på side 35).
- **3.** Kontrollér, at Bluetooth er aktiveret på iPad'en, og åbn et nyt eller eksisterende program i EV3 Programmering.
- 4. Tryk på ikonet Ingen enhed tilsluttet i øverste højre hjørne.
- 5. Tryk på knappen Tilslut.
- 6. Vælg den EV3-klods, du vil tilslutte, på listen over tilgængelige klodser.
- Acceptér forbindelsen på EV3-klodsen manuelt, indtast derefter adgangsnøglen, og tryk på midterknappen for at bekræfte. 1234 er standard. Indtast den samme adgangsnøgle i EV3 Programmering.
- Forbindelsen er nu oprettet, og der vises et "<>"-symbol i øverste venstre hjørne af EV3-klodsens display (ved siden af Bluetooth-ikonet), som bekræfter forbindelsen.

Hvis du vil afbryde forbindelsen mellem EV3-klodsen og iPad'en, skal du trykke på knappen Afbryd på hardwaresiden.

Der findes flere oplysninger om Bluetooth-indstillinger på EV3klodsen på side 35.



Ikonet Ingen enhed tilsluttet



Acceptér tilslutningen på EV3-klodsen



LEGOeducation.com

Sådan sluttes EV3-klodsen til andre enheder

Sådan opretter du en Bluetooth-Forbindelse til Android-, Chromebook- og Windows-enheder

For at downloade og køre programmer, som du laver i EV3 Programmering, skal du slutte din enhed til EV3-klodsen via Bluetooth ved hjælp af følgende trin (du kan se en animation af tilslutningsprocessen i Quick Start-videoen i lobbymenuen i EV3 Programmering):

- 1. Kontrollér, at EV3-klodsen er tændt.
- 2. Aktivér Bluetooth på EV3-klodsen, og kontrollér, at indstillingen iPhone/iPad/iPod ikke er markeret (se mere på side 35).
- 3. Kontrollér, at Bluetooth er aktiveret på enheden, og åbn et nyt eller eksisterende program i EV3 Programmering. For Chromebookenheder skal du klikke på statusområdet i nederste højre hjørne af din Chromebook og derefter klikke på Bluetooth-ikonet. Hvis Bluetooth er slået fra, skal du vælge "Enable Bluetooth" (aktivér Bluetooth). Din Chromebook begynder nu at søge efter enheder. Det kan tage lidt tid, før din Chromebook finder EV3-klodsen.
- 4. Tryk/klik på ikonet Ingen enhed tilsluttet i øverste højre hjørne.
- 5. Tryk/klik på knappen Tilslut.
- 6. Vælg den EV3-klods, du vil tilslutte, på listen over tilgængelige klodser.
- Acceptér forbindelsen på EV3-klodsen manuelt, indtast derefter adgangsnøglen, og tryk på midterknappen for at bekræfte.
 1234 er standard. Indtast den samme adgangsnøgle i EV3 Programmering, hvis du bliver bedt om det.
- Forbindelsen er nu oprettet, og der vises et "⇔"-symbol i øverste venstre hjørne af EV3-klodsens display (ved siden af Bluetoothikonet), som bekræfter forbindelsen.

Hvis du vil afbryde forbindelsen mellem EV3-klodsen og enheden, skal du trykke på knappen Afbryd på hardwaresiden.

Der findes flere oplysninger om Bluetooth-indstillinger på EV3-klodsen på side 35.



Ikonet Ingen enhed tilsluttet



Acceptér tilslutningen på EV3-klodsen

USB-TILSLUTNING

På Chromebook- og Windows-enheder er det muligt at foretage tilslutning via USB.

Find en liste over understøttede enheder på: www.LEGOeducation.com/EV3TechSpecs

LEGOeducation.com

EV3-klodsgrænseflade

EV3-klodsen er kontrolcentret, hvor dine robotter vækkes til live. Gennem displayet og betjeningsknapperne indeholder EV3klodsgrænsefladen fire hovedskærme, som giver dig adgang til en lang række unikke funktioner for EV3-klodsen. Det kan være noget enkelt som f.eks. at starte og stoppe et program, eller noget kompliceret som at skrive selve programmet.

Kør seneste

Denne skærm vil være tom, indtil du begynder at downloade og køre programmer. Det er de senest kørte programmer, som vil være vist på skærmen. Programmet øverst på listen, der som standard er markeret, er det seneste program, du har kørt.

Filnavigation

Her har du adgang til og kan administrere alle filerne på din EV3-klods, også de filer, der er lagret på et SD-kort.

Filerne er arrangeret i projektmapper, som ud over programfilerne også indeholder de lyde og billeder, der bruges i hvert enkelt projekt. I Filnavigator kan filerne flyttes eller slettes. De programmer, der er skabt med appen Klodsprogram og appen Klodsdatalog, lagres separat i mapperne BrkProg_SAVE og BrkDL_SAVE.



Kør seneste



Skærmen Filnavigation



Åbn mappe i Filnavigation

LEGOeducation.com

EV3-klodsgrænseflade

Klods-apps

Der er fem klodsapplikationer installeret og klar til brug i EV3-klodsen. Derudover kan du lave dine egne apps i EV3 Lab. Når du har downloadet dem til EV3-klodsen, vil de hjemmelavede apps vises her.

De fem forudinstallerede apps er:

PORTVISNING

På den første skærm i Portvisning får du et hurtigt overblik over, hvilke porte der har sensorer eller motorer tilsluttet. Brug betjeningsknapperne til at navigere til en af disse porte, så kan du se de aktuelle aflæsninger, som sensoren eller motoren har foretaget. Tilslut nogle sensorer og motorer, og eksperimentér med de forskellige indstillinger. Tryk på midterknappen for at se eller ændre de aktuelle indstillinger for de tilsluttede motorer og sensorer. Klik på Tilbage for at vende tilbage til skærmen Klods-apps.

MOTORSTYRING

Styr bevægelserne fremad og bagud for alle de motorer, der er sluttet til en af de fire udgangsporte. Der er to forskellige tilstande. I den ene tilstand kan du styre motorerne i port A (med knapperne Op og Ned) og port D (med knapperne Venstre og Højre). I den anden tilstand er det motorerne i port B (med Op og Ned) og port C (med Venstre og Højre), du kan styre. Brug midterknappen til at skifte mellem de to tilstande. Klik på Tilbage for at vende tilbage til skærmen Klods-apps.



Skærmen Klods-app



Appen Portvisning



Appen Motorstyring

LEGOeducation.com

EV3-klodsgrænseflade

IR-BETJENING

Styr bevægelserne fremad og bagud for alle de motorer, der er sluttet til en af de fire udgangsporte, med den infrarøde positionsgiver som fjernbetjening og den infrarøde sensor som modtager (den infrarøde sensor skal være sluttet til port 4 i EV3-klodsen). Der er to forskellige tilstande. I den ene tilstand bruger du kanal 1 og 2 på den infrarøde positionsgiver. På kanal 1 kan du styre motorerne i port B (med knap 1 og 2 på den infrarøde positionsgiver) og port C (med knap 3 og 4 på den infrarøde positionsgiver). På kanal 2 kan du styre motorerne i port A (med knap 1 og 2) og port D (med knap 3 og 4). I den anden tilstand kan du styre motorerne på nøjagtigt samme måde med kanal 3 og 4 på den infrarøde positionsgiver. Brug midterknappen til at skifte mellem de to tilstande. Klik på Tilbage for at vende tilbage til skærmen Klods-apps.



Appen IR-betjening

BEMÆRK:

Den infrarøde positionsgiver og den infrarøde sensor følger ikke med LEGO[®] MINDSTORMS[®] Education EV3basissættet, men kan købes som tilbehør.

LEGOeducation.com

EV3-klodsgrænseflade

KLODSPROGRAM

EV3-klodsen leveres med en indbygget programmeringsfunktion, der minder om programmeringsområdet i EV3 Lab og EV3 Programmering. Denne vejledning indeholder den grundlæggende information, du skal bruge for at komme i gang.

Opret program

Åbn appen Klodsprogram.

På startskærmen finder du en Start-blok og en Løkke-blok, som er forbundet med en sekvensledning. Den vertikale, stiplede Tilføj blok i midten angiver, at du kan tilføje flere blokke til dit program. Tryk på Op for at tilføje en ny blok fra blokpaletten.

I blokpaletten kan du vælge, hvilken ny blok du vil tilføje, ved at navigere ved hjælp af knapperne Venstre, Højre, Op og Ned. Hvis du går længere op, kommer flere blokke frem. Hvis du går helt ned til bunden, vender du tilbage til programmet. Der er som udgangspunkt to typer blokke – Handling og Vent. Indikatoren for handlingsblokken er en lille pil i blokkens øverste højre hjørne. Indikatoren for venteblokken er et lille timeglas. Der er i alt seks forskellige handlingsblokke og 11 forskellige ventblokke at vælge mellem.

Når du har fundet den blok, du vil bruge, skal du navigere hen til den og trykke på midterknappen. Du vil da vende tilbage til programmet.

I programmet kan du navigere mellem blokkene med knapperne Venstre og Højre. Klik på midterknappen for at ændre indstillingerne for den fremhævede blok (altid blokken i midten af skærmen) eller for at tilføje en ny blok, når sekvensledningen er fremhævet og linjen Tilføj blok er synlig.

Du kan ændre en indstilling på de enkelte programmeringsblokke ved hjælp af knapperne Op og Ned. På blokken handlingsblokken Bevægelsesstyring kan du ændre den retning, robotten bevæger sig i. Når du har valgt den ønskede indstilling, skal du trykke på midterknappen.





Startskærm







Juster blokindstilling



Fuld blokpalette

LEGOeducation.com

EV3-klodsgrænseflade

Slet blokke

Hvis du vil slette en blok i et program, skal du fremhæve den blok, der skal slettes, og trykke på Op for at gå til blokpaletten.

I blokpaletten skal du gå til skraldespanden helt til venstre og trykke på midterknappen. Blokken er nu blevet slettet.

Kør program

For at køre dit program skal du trykke på Venstre for at navigere til Start-blokken i starten af programmet. Tryk på midterknappen, så kører dit program.

Gem og åbn program

Naviger til ikonet Gem helt til venstre i dit program for at gemme programmet. Når du klikker på Gem, vil du blive bedt om at navngive dit program eller acceptere standardnavnet. Når du er færdig, skal du klikke på OK, og så er dit program gemt i mappen BrkProg_SAVE, som du kan få adgang til fra skærmen Filnavigation (se side 27).

Du kan også åbne et eksisterende EV3-klodsprogram ved at klikke på ikonet Åbn over Gem. Brug Op og Ned til at skifte mellem de to ikoner.



Slet blok



Kør program



Gem program

LEGOeducation.com

EV3-klodsgrænseflade

KLODSDATALOG

Der findes et simpelt dataloggingprogram i EV3-klodsen. Denne vejledning indeholder den grundlæggende information, du skal bruge for at komme i gang.

Hovedskærmen

Når du åbner appen Klodsdatalog, kan du se et grafområde til venstre. Hvis en sensor eller en motor sluttes til EV3-klodsen, vises der direkte aflæsninger fra en af sensorerne på grafen som et oscilloskop (hvis der er tilsluttet en motor, er det aflæsninger fra den indbyggede omdrejningssensor).

Til højre for grafen vises følgende tal (oppefra): faktisk aflæsning, varighed, højeste aflæsning, laveste aflæsning og gennemsnitlig aflæsning. Varighed vises kun, hvis du er i gang med et eksperiment og ikke i tilstanden Oscilloskop.

Nedenfor viser et lille vindue, hvilken port værdierne aflæses fra (indgangsport 1, 2, 3 eller 4 eller udgangsport A, B, C eller D). Du kan ændre porten med knapperne Venstre og Højre.



BEMÆRK:

Det er kun porte med en sensor eller motor, der vises!

LEGOeducation.com

EV3-klodsgrænseflade

Opret og kør eksperiment

Hvis du ønsker at oprette og køre et eksperiment, skal du starte med at klikke på knappen Indstillinger for klodsdatalog i nederste højre hjørne (en svensknøgle). Brug Ned og Op til at navigere til det og midterknappen til at klikke på OK.

Du kan nu bestemme målingsfrekvensen for eksperimentet, fra én måling i minuttet til 1.000 målinger i sekundet. Brug Op og Ned til at markere "Rate" (frekvens), og brug så Venstre og Højre til at vælge den målingsfrekvens, du vil bruge i eksperimentet.

Derefter kan du vælge, hvilken sensor du vil bruge til eksperimentet. Markér "Sensor Setup" (sensorindstilling), og klik på OK med midterknappen.

Nu vil du se en liste over de sensorer, der er sluttet til EV3-klodsen. Brug Op og Ned til at fremhæve den sensor, du vil bruge. Når en sensor er fremhævet, skal du bruge Venstre og Højre til at vælge sensortilstand (f.eks. om farvesensoren skal måle farve eller omgivende lys). Når du har fundet den rigtige sensortilstand, skal du bruge midterknappen til at klikke på OK, hvorefter du vender tilbage til skærmen "Settings" (indstillinger). På skærmen "Settings" skal du klikke på fluebenet for at vende tilbage til skærmen Klodsdatalog.

For at køre dit eksperiment skal du vælge og klikke på knappen Optag (ved siden af knappen Indstillinger med svensknøglen).

Der vises nu en graf, som viser de indgående værdier fra den valgte sensor. Til højre kan du se statistikken for dit eksperiment, bl.a. varighed. Den blinkende optageknap og blinkende indikatorlampe for klodsstatus viser, at dit eksperiment kører. Tryk på midterknappen for at stoppe eksperimentet.

Når du stopper eksperimentet, vil du blive bedt om at navngive det eller acceptere standardnavnet. Når du er færdig, skal du klikke på OK, og så er dit eksperiment gemt i mappen BrkDL_SAVE, som du kan få adgang til fra skærmen Filnavigation (se side 27).





Målingsfrekvens

Sensorindstilling



BEMÆRK:

Grafen kan ikke vises, når du logger data ved højere frekvenser end 10 målinger i sekundet. De indgående værdier vil da kun blive vist som tal.

LEGOeducation.com

EV3-klodsgrænseflade

Indstillinger

På denne skærm kan du se og justere forskellige generelle indstillinger på EV3-klodsen.

LYDSTYRKE

Der kan være situationer, hvor du gerne vil regulere lydstyrken på EV3-klodsens højttaler. For at ændre lydstyrken skal du gå til skærmen Indstillinger og navigere til menuen "Volume" (lydstyrke) med Ned-knappen (som den øverste menu vil Volume altid være fremhævet). Tryk på midterknappen.

Brug Højre og Venstre til at ændre lydstyrken i intervaller fra 0 til 100 %. Tryk på midterknappen for at bekræfte. Derefter vender du tilbage til skærmen Indstillinger.

DVALE

For at ændre det antal inaktive minutter, der skal gå, før EV3-klodsen går i dvaletilstand, skal du gå til skærmen Indstillinger og navigere til menuen "Sleep" (dvale) med Ned-knappen. Tryk på midterknappen.

Brug Højre og Venstre til at vælge en kortere eller længere periode i intervaller mellem to minutter og aldrig. Tryk på midterknappen for at bekræfte. Derefter vender du tilbage til skærmen Indstillinger.



Skærmen Indstillinger



Juster lydstyrke



Juster dvale

LEGOeducation.com

EV3-klodsgrænseflade

BLUETOOTH

Her aktiveres Bluetooth på EV3-klodsen, og du kan vælge nogle bestemte indstillinger for fortrolighed og Apple iOS. Du kan også oprette forbindelse til andre Bluetooth-enheder, f.eks. en anden EV3-klods.

Når du vælger Bluetooth på siden Indstillinger, vises fire valgmuligheder – Connections (forbindelser), Visibility (synlighed), Bluetooth og iPhone/iPad/iPod. For at vende tilbage til skærmen Indstillinger skal du trykke på Ned-knappen, indtil fluebenet nederst på skærmen fremhæves, og så trykke på midterknappen for at bekræfte.

Bluetooth

Her aktiverer du standard-Bluetooth på EV3-klodsen. Brug Op og Ned til at vælge ordet "Bluetooth", og tryk derefter på midterknappen for at bekræfte. Der vises et flueben i feltet Bluetooth. Bluetooth er nu aktiveret på din EV3-klods, og et Bluetooth-ikon vil vises i øverste venstre hjørne af EV3-klodsens display.

Bemærk: Du kan ikke oprette forbindelse til en iOS-enhed via denne indstilling. For at gøre det skal du også vælge indstillingen iPhone/ iPad/iPod (se nedenfor)!

For at deaktivere Bluetooth skal du gentage ovenstående procedure og fjerne markeringen fra feltet Bluetooth.

iPhone/iPad/iPod

Vælg denne indstilling, hvis du vil tilslutte EV3-klodsen til Apple iOS-enheder – iPhone, iPad og iPod – ved hjælp af Bluetooth (husk at aktivere Bluetooth på din iOS-enhed). Denne indstilling skal også aktiveres ved tilslutning til EV3 Programmering på en iPad.

Bemærk: Ved at bruge denne indstilling forhindres EV3-klodsen i at blive tilsluttet til andre Bluetooth-enheder, der ikke er iOS-baseret, herunder computere, Android-enheder og andre EV3-klodser!

Du kan ikke aktivere både standard-Bluetooth og Bluetoothkommunikation for iOS-enheder samtidig.

For at aktivere og deaktivere Bluetooth-kommunikation for iOS-enheder skal du bruge knapperne Op og Ned til at vælge "iPhone/iPad/iPod" og derefter trykke på midterknappen for at bekræfte. Der vises et Bluetooth-ikon i øverste venstre hjørne af EV3-klodsens display.





EV3-klodsen sparer batteri, hvis du deaktiverer Bluetooth, når funktionen ikke bruges.

LEGOeducation.com

EV3-klodsgrænseflade

Forbindelser

Her kan du finde og vælge andre tilgængelige Bluetooth-enheder (husk at aktivere Bluetooth). Hvis du klikker på "Connections" (forbindelser), kommer du til skærmen "Favorites" (foretrukne), hvor de enheder, du har tillid til, vises og identificeres med et flueben. Du skal ikke bruge nogen adgangsnøgle til de enheder, du har tillid til. Du kan administrere, hvilke enheder der skal være foretrukne, ved hjælp af afkrydsningsfelterne.

Hvis du klikker på "Search" (søg), vil EV3-klodsen scanne området for alle enheder, som udsender Bluetooth-signaler, også andre EV3klodser. Dine foretrukne enheder vises med en stjerne (*).

Brug Op og Ned til at vælge den enhed, du vil oprette forbindelse til, på listen. Tryk på midterknappen for at bekræfte. Hvis du vil oprette forbindelse til en enhed, som ikke er markeret som foretrukken, vil du blive bedt om at indtaste adgangsnøgle for at oprette forbindelsen. Når den anden enhed har bekræftet adgangsnøglen, har du automatisk oprettet forbindelse til enheden.

Synlighed

Hvis indstillingen "Visibility" (synlighed) vælges, vil andre Bluetoothenheder (bl.a. også andre EV3-klodser) kunne finde og oprette forbindelse til din EV3-klods. Hvis "Visibility" ikke er markeret, vil EV3-klodsen ikke reagere på søgekommandoer fra andre Bluetoothenheder.



Liste over foretrukne



Liste over enheder

LEGOeducation.com

EV3-klodsgrænseflade

WI-FI

Her aktiverer du Wi-Fi-kommunikation på EV3-klodsen og forbinder dig til et trådløst netværk. Vælg "WiFi" på skærmen Indstillinger, brug Op og Ned til at vælge ordet "WiFi", og tryk derefter på midterknappen for at bekræfte. Der vises et flueben i feltet WiFi. Wi-Fi er nu aktiveret på din EV3-klods, og et Wi-Fi-ikon vil vises i øverste venstre hjørne af EV3-klodsens display.

Gå tilbage til hovedskærmen for Indstillinger ved at trykke på Ned, indtil fluebenet nederst på skærmen er markeret. Tryk derefter på midterknappen for at bekræfte.

Der findes flere oplysninger om, hvordan du opretter forbindelse til et trådløst netværk, i afsnittet Sådan sluttes EV3-klodsen til computeren på side 22.

Bemærk: Wi-Fi-konnektivitet til EV3-klodsen er ikke understøttet i EV3 Programmering.

KLODSNAVN

I denne menu kan du se og ændre EV3-klodsens navn. Gå til skærmbilledet Indstillinger, og markér menuen Klodsnavn med Ned-knappen. Tryk på midterknappen.

Det aktuelle EV3-klodsnavn vises. Du kan ændre det ved at bruge knapperne Op, Ned, Venstre og Højre på klodsen til at indtaste det nye navn. Markér til sidst Enter-knappen på displaytastaturet, og tryk på midterknappen for at gemme det nye EV3-klodsnavn.

Bemærk: Klodsnavnfunktionen kræver firmware V1.07 eller nyere..

KLODSINFORMATION

Her finder du de aktuelle tekniske specifikationer for din EV3-klods, såsom hardware- og firmwareversion og EV3-klodsens OS-version. Du kan også se, hvor meget ledig hukommelse du har.



Aktiver Wi-Fi





Klodsinformation

LEGOeducation.com

Liste over lydfiler

DYR



Cat purr



Dog bark 1

Elephant call



Dog bark 2



6

Dog growl

Dog sniff



6

6

6

0

Insect buzz 1

6

Dog whine





Snake hiss



Snake rattle









Green



Red





6

6

Blue

Brown









Yellow

LEGOeducation.com

Liste over lydfiler

KOMMUNIKATION



Bravo



Goodbye

Hello

6

0

0

6



EV3



Fantastic



6

Game over

LEGO

Hi



MINDSTORMS



Good job

Go



Good



No



Okay



Okey-dokey



Sorry



Thank you



Yes



Fanfare



UDTRYK

Воо

0

6

6

Cheering

Crunching

6



Kung fu



6

6

Laughing 2



0



Uh-oh

Magic wand

6





Shouting







6





LEGOeducation.com

Liste over lydfiler

INFORMATION





6

Flashing

6

Error

6

Analyze

Activate



Backwards



6

Forward



Left

Object

6



Detected



6

Down



Right

Error alarm





Start



Stop



Touch

Up



Turn





MEKANISK

6

6

0

Backing alert

0

Air release

Airbrake

Blip 2



Blip 3





6

6

Motor stop

Blip 4



Horn 1



0

Laser



Sonar

Ratchet



Tick tack

Walk



Motor start





Liste over lydfiler

BEVÆGELSER



Arm 1



6

6

0

6

6

6

Arm 2

Servo 2



Arm 3



Arm 4

Servo 4

Servo 3



Drop load





Lift load







Speed idle



Speed up





Eight

Five

```
6
```

6

6



One

6



Seven





Zero

Two

6

6

6

Three



Ten



Speeding



Four

0

Nine





Liste over lydfiler

SYSTEM



6



Overpower





Confirm

Power down

6



Relation



6

Download



Start up

Ready



General alert

Liste over billedfiler

UDTRYK



Sad

Sick

Smile

6

ତ

÷.

.

.

64



Heart large



Heart small



Mouth 1 open

Mouth 1 shut

Swearing



Talking



Mouth 2 open



Mouth 2 shut



ZZZ

ØJNE



Angry



Awake



Black eye



Bottom left



Bottom right

0 Ĉ

Crazy 1



Crazy 2



Disappointed

Middle right



Neutral

Nuclear

1.17

Pinch left

 \odot

Pinch middle

Pinch right



N 17

 $\mathbf{\nabla}$

\sim	

Tired left

Tired middle



Tired right



Toxic



Up





Tear









Winking













LEGO, the LEGO logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks of the/sont des marques de commerce du/son marcas registradas de LEGO Group. ©2013, 2016, 2018 The LEGO Group.







6

Dizzy

Down

6

Ô

Hurt

++

Knocked out

C C

Middle left

Love



Sleeping

Liste over billedfiler

INFORMATION





Backward

Question mark

No go



Decline

Forward

Left

Stop 1



stof

Stop 2





Thumbs up









Color sensor

9

EV3 icon

LEGO



EV3



Gyro sensor



IR beacon



.... Ò

IR sensor

Large motor

LEGO

LEGO

•

ullet



Sound sensor



Temp. sensor



Touch sensor



US sensor

mindstorms

Medium motor

MINDSTORMS

LEGOeducation.com

Liste over billedfiler

Lightning

Night

Pirate

OBJEKTER



Bomb



Fire

Flowers

Forest

Snow

3



Target



Light off



Light on





Bar 0







Bar 2



Dial 2

Dial 3

Dial 4







Dial 0

Bar 4



Dial 1



Dots 2



Dots 3





Timer 4



Hourglass 1



Hourglass 2















Timer 1



Timer 3











Timer 0

Water level 2

Water level 1

Water level 0

Water level 3





0-0-0

CHC





Liste over billedfiler

SYSTEM



Dot empty



Accept 2

Accept 1



Alert

Box



Busy 0

EV3 small

Dot full

EV3

DI

8



Decline 1



Decline 2



Busy 1



Slider 5





Slider 1

Slider 2





Slider 6

Slider 8

Slider 3 Γ





Liste over aktiver til appen Klodsprogram

LYDE

1. Hello



7. Object

8. Ouch

9. Blip 3

6

0

6

6



2. Goodbye



3. Fanfare



4. Error alarm

6

5. Start

6. Stop





11. Snap



12. Laser

BILLEDER



1. Neutral



2. Pinch right



3. Awake



4. Hurt



5. Accept



6. Decline



 \triangle



8. Warning

9. Stop 1



10. Pirate



11. Boom



12. EV3 icon