


# 教育版レゴ® マインドストーム® EV3 ブロックの概要



出力ポート  
(A、B、C、D)



USBポート



戻る/電源オフ  
ボタン



電源オンボタン



入力ポート  
(1、2、3、4)